

Lista på gester för Wacom

Generella gester för Wacom-produkter. Kan variera beroende på operativsystem.

Flytta muspekaren	Håll ned ett finger och dra på ritytan.
Enkelklicka	Tappa med ett finger.
Dubbelklicka	Tappa två gånger med fingret.
Dra ett objekt	Tappa en gång, sedan en gång till och håll ned fingret och dra.
Scrolla	Håll ned och dra två fingertoppar parallellt. (du kan scrolla uppåt, nedåt, vänster och höger)
Högerklicka	Tappa med två fingrar med lite mellanrum mellan fingrarna.
Zooma	Håll ned fingertopparna och dra isär dem för att zooma in. Dra ihop dem för att zooma ut.
Rotera	Håll ned två fingertoppar och rotera dem medurs eller moturs.
Smart zoom	Dubbeltappa med två fingertoppar för att zooma in. Dubbeltappa en gång till för att zooma ut.
Bakåt/framåt	Det här används i browsers: Svep med tre fingertoppar åt höger för att gå framåt. Svep åt vänster för att göra ett bakåt-kommando.
Byt program	Med fyra fingertoppar, svep åt höger/vänster för att byta mellan olika program.
Visa skrivbordet	Svep uppåt med fyra fingrar för att visa skrivbordet.
Visa alla öppna appar	Med fyra fingrar, nyp ihop dina fingrar på ytan för att visa alla dina öppna program.
Visa den radiala menyn	Tappa med tre fingertoppar för att öppna den radiala menyn.
Inställningar	Svep nedåt med fem fingrar för att visa inställningarna för Express-knappar, Touch-ringen och pennan (bara för Intuos och ritskärmar).

Fler gester hittar du hos Wacom:

<https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/81IAWcyz7AS.pdf>

OBS! Är ibland beroende av vilken ritplatta/skärm och vilket operativsystem du har.